

Spannungsanzeige

Stromanzeige

Spannungseinstellung

Stromeinstellung

Umschaltung von manuell auf PC

Funktionstasten für Programmablauf

Anzeige des momentanen Programms

Editorisbarer Programmablauf

Zeit/s	Spg /V	Strom/A
d	1	
5	200	5
5		
3	250	4
8	100	5
5	100	5
0.5	80	5
10	80	5
d	0	
E		

```

'p=Pause
'Komma statt Punkt erlaubt
'E=Ende oder W für
'Wiederholung
'Kommentar erlaubt
'Digitalausgabe d 1
'Fernsteuerung Ein
'Digitalausgabe d 0
'Umschalten auf Manuel
'Zeile wiederholen = warten
    
```