

Spannungsanzeige

Stromanzeige

Spannungseinstellung

Stromeinstellung

Umschaltung von manuell auf PC

Funktionstasten für Programmablauf

Anzeige des momentanen Programms

Editorisbarer Programmablauf

Zeit/s	Spg /V	Strom/A
d	1	
5	200	5
5		
3	250	4
8	100	5
5	100	5
0.5	80	5
10	80	5
d	0	
E		

'p=Pause  
'Komma statt Punkt erlaubt  
'E=Ende oder W für  
'Wiederholung  
'Kommentar erlaubt  
'Digitalausgabe d 1  
'Fernsteuerung Ein  
'Digitalausgabe d 0  
'Umschalten auf Manuel  
'Zeile wiederholen = warten

The screenshot shows the 'Bürger Electronic LNT-STT' software window. It features a menu bar (Datei, COM, Hilfe) and a main control area. On the left, there are 'Monitor' and 'Sollwerte' sections with input fields for voltage (Spg.) and current (Strom). Below these are control buttons for 'Start', 'Ende', 'Pause', and 'Weiter'. A central area contains a 'Fernsteuerung' checkbox, an 'Adr 1' field, and a radio button for 'Alle Adressen'. At the bottom, there is a grid of address selection buttons (1-32) and three data display fields for 'Zeit/s', 'Spannung/V', and 'Strom/A'. A large text area on the right is labeled as an 'Editierbarer Programmablauf'.

Annotations on the left side of the interface:

- Spannungsanzeige
- Stromanzeige
- Spannungseinstellung
- Stromeinstellung
- Umschaltung von manuell auf PC
- Vier Funktionstasten für Programmablauf

Annotations on the right side of the interface:

- Editierbarer Programmablauf
- hier wird die jeweilige Adresse aufgeführt
- Wird dieser Knopf aktiviert, werden alle angeschlossenen Geräte gemeinsam verstellt
- hier werden die Adressen aktiviert

Annotation at the bottom center:

- Anzeige des momentanen Programms