

Teil A Tischbeinmontage

1. Die mitgelieferten Füße sind in Folie eingepackt. Bitte keine Messer zum Aufschneiden der Folie nehmen. Da diese Kratzer auf der Beschichtung verursacht.



2. Drehen Sie beide Schrauben eines Fußes mit der Hand laut Bild ein.



Hinweis für Standardmodelle: Das Tischgestell hinten und auf beiden Seiten hat jeweils einen Abstand von 5mm zur Tischplattenkante. Vorne beträgt der Abstand ca. 3cm.

Teil B Montage der Querverstrebung

3. Ziehen Sie mit dem mitgelieferten Imbusschlüssel die Schrauben fest an.



4. Montage der Querverstrebung:
Stecken Sie die Imbusschraube auf den Schlüssel und schrauben Sie die Querverstrebung fest.



5. Zum Schluss stecken Sie die Abdeckkappen auf.

